

# VAROVÁNÍ

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek poškození námi dodaného výrobku a zamítnutí reklamace z důvodu nesprávné instalace výrobku.

PŘED INSTALACÍ ZKONTROLUJTE NEBO ZMĚŘTE BEZPODMÍNEČNĚ NÁSLEDUJÍCÍ:

1 Odpojte záporný pól baterie.



2 Zkontrolujte, zda je baterie v dobré kondici (v případě potřeby ji nabijte nebo vyměňte).



3 Zkontrolujte připojení elektrického kabelu. Pokles napětí v důsledku špatné kabeláže a spojů může způsobit spálení startéru a jeho následné poškození. Zkontrolujte zapalování. Zkontrolujte spínač zapalování a relé startéru (v případě potřeby je vyměňte). Zkontrolujte veškerou kabeláž související s ovládáním startéru.



4 Zkontrolujte starý startér. Váš starý startér může být poškozen kvůli vnějším problémům (problémy s kabeláží, přehřátí, koroze, ...). Tímto předejdeme případnému poškození nového startéru.



5 Zkontrolujte, zda není starý startér zaolejovaný nebo silně zkorodovaný. V takovém případě, je třeba před instalací odstranit příčinu závady.



6 Zkontrolujte, zda je setrvačnick bez poškození. Dávejte pozor na zlomené nebo opotřebované zuby. Poškození setrvačnicku může způsobit poškození startéru.



7 Odstraňte přebytečný prach, který je způsobený opotřebováním spojkové soustavy.



8 Ujistěte se, že je startér správně orientován ve své poloze. Utáhněte upevňovací šrouby utahovacím momentem stanoveným výrobcem, připojte kabeláž a následně změřte napětí u startéru – musí se rovnat napětí u baterie.

