

# VAROVÁNÍ

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek poškození námi dodaného výrobku a zamítnutí reklamace z důvodu nesprávné instalace výrobku.

## PŘED INSTALACÍ:

<b>1</b>	Vyčistěte palivový systém a palivovou nádrž.		<b>1</b>	Zkontrolujte funkčnost podavacího čerpadla.	
<b>2</b>	Vyměňte palivový filtr.		<b>2</b>	Odvzdušněte vedení přívodu do čerpadla a poté vedení ke vstřikovačům. Motor netočte příliš dlouho, protože by mohlo dojít k poškození řídící jednotky čerpadla VP.	
<b>3</b>	Zkontrolujte palivové vedení (v případě potřeby jej vyměňte).		<b>3</b>	Nechte vůz běžet 10 minut, pak jej na 5 minut vypněte před opětovným nastartováním.	
<b>4</b>	Zkontrolujte časování motoru (musí být správné).		<b>4</b>	Opakujte třetí krok, pokud máte problémy s volnoběžnými otáčkami / škrticí klapkou.	

## IMOBILIZÉR (IMMO)

<b>1</b>	Při instalaci čerpadla VP44 je nutné provést kalibraci imobilizéru.	
<b>2</b>	Při instalaci čerpadla do vozidel Ford – po instalaci otočte klíčkem do 1. polohy na 15 minut a poté klíč vyjměte. Pokud se imobilizér nezkalibruje, je třeba tento proces provést pomocí diagnostického nástroje KTS 540/520e a speciálního kabelu pro čerpadla VP.	



**POZOR!** – Většina závod vstřikovacích čerpadel je způsobena vnějšími faktory. Zejména elektronicky řízená čerpadla, jsou citlivá a mohou mít materiálové vady.